













На время отвердевания клея зафиксируйте уплотнитель скотчем, уделите особое внимание углам.



На левой створке двери (не закрытая уплотнительная рамка, а 3-стороннее уплотнение и клиновидная планка посередине) зафиксируйте скотчем углы в местах перехода уплотнителя в клиновидную планку.



Время отвердевания клея при 20°C составляет около 7 часов, на это время отложите створку двери. Полное отвердевание (возможность использования двери) наступает через 24 часа, при более низких температурах – позже.



Снимите скотч, установите все навесные части и дверь.

